



ARKEL

ARKEL
ARLINE Uzaktan izleme,
Alarm ve İnterkom Sistemi


ARKEL
ARLIFT Asansörlerin İnterneti




ARKEl ARLINE

ARKEl Cloud web yazılımı üzerinden kolay ve hızlı ayar imkânı

Dahili akü, akü şarjı, akü kapasite takibi ve akü arızası durumunda bilgilendirme



Uzaktan yazılım güncelleme



EN 81-28 ve EN-81-70 standartlarına tam uyumlu

ARCODE, ARL-700 ve ARCUBE ile CANbus aracılığıyla kolay bağlantı


ARKEL ARLINE Asansörler için

Uzaktan İzleme, Alarm ve İnterkom Sistemi (Çift yönlü haberleşme sistemi)

ARKEL ARLINE Units


ARKEL ARLINE-M

Ana ünite (dahili GSM/GPRS modülü ve akü ile)



ARKEL ARLINE-S-COP

Kabin kaseti içerisinde kullanılan kutusuz alarm ünitesi



ARKEL ARLINE-S-TP

Kuyu içerisinde (kabin üstü, kabin altı/kuyu dibi) kullanılan kutulu alarm ünitesi



ARKEL ARLINE-S-INT

Makine dairesi veya asansör kumanda panosunda kullanılan interkom ünitesi



ARKEL ARLINE Teknik Özellikleri:

- ▲ Güncel EN 81-28:2018 (+AC:2019) ve EN 81-70:2018 uyumlu uzaktan alarm sistemi
- ▲ SMS ve e-posta yoluyla anlık alarm ve hata bildirimleri
- ▲ ARKEL Cloud üzerinden asansör hata kodlarını ve alarm durumu anlık takip imkânı
- ▲ EN 81-20 uyumlu interkom sistemi
- ▲ Otomatik haberleşme testi ve arıza durumunda bilgilendirme
- ▲ Alarm filtreleme fonksiyonları
- ▲ Yalnızca 4 kablo ile kolay bağlantı
- ▲ Programlanabilir 5 adet giriş ve 2 adet röle çıkışı
- ▲ Mobil cihazlarda, arızalı asansörün bulunduğu binaya yol tarifi
- ▲ 2G Şebeke desteği




ARKE ARLIFT

Tecrübesi, dinamik ekibi, tasarımı ve etkin servis desteği ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de çözüm ortağınız.

ARCODE, ARL-700 ve ARCUBE ile seri port aracılığıyla kolay bağlantı




Uzaktan yazılım güncelleme



Mobil cihazlarda, arızalı asansörün bulunduğu binaya yol tarifi

ARKE Cloud üzerinden asansör hata kodlarını ve alarm durumu anlık takip imkânı



ARKEL ARLIFT Asansörlerin İnterneti



ARKEL ARLIFT Teknik Özellikleri:

- ▲ SMS ve e-posta yoluyla anlık alarm ve hata bildirimleri
- ▲ Asansörü uzaktan izleme özelliği ile istatistiksel bilgileri, asansör arıza durumunu, çağrı durumunu, kat kilitleme durumunu, kabin konumunu ve kabin hızını yetkili kullanıcılar canlı olarak takip edebileceklerdir
- ▲ Uzaktan arıza tespiti, kontrolcü durum ekranlarını canlı izleyebilme
- ▲ Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden uzaktan kumanda (kat çağrısı, acil çağrılar, durak kilitleme, park modu, kapıları kilitleme, vb)





ARKEL CLOUD ÇALIŞMA PRENSİBİ

- ARCODE'dan ve ARCUBE' dan alınan veriler ARKEL ARLIFT, ARKEL ARLINE cihazı yardımı ile ARKEL Cloud sistemine aktarılır. Bu şekilde ARKEL Cloud'da toplanan veriler internet erişimi olan herhangi bir cihazdan yetkili kişiler tarafından canlı olarak takip edilir.
- Asansör sisteminde oluşan herhangi bir arıza SMS veya e-posta yolu ile yetkili kullanıcılara ulaştırılır.
- Detaylı istatistik bilgileri alabilir, yıllık bakım süresinin takibini yapabilirsiniz.



ARKEL
ARLIFT



Web sitesi
bulut.arkel.com.tr



ARCODE
or ARL-700

Sıkça Sorulan Sorular

AR KEL Cloud'a erişim yazılımını nereden indirebilirim?

AR KEL Cloud'a erişim için özel bir yazılım yoktur, kurulum gerektirmez. Tüm işlevler Web tabanlı olarak tasarlandığından, uyumlu bir İnternet tarayıcıdan (örn: Chrome, İnternet Explorer, Edge, Firefox) AR KEL Cloud sistemine erişebilir ve tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

AR KEL Cloud'a mobil cihazlardan bağlanabilir miyim?

Evet. Desteklenen İnternet tarayıcıların bulunduğu tüm cihazlardan (akıllı telefon, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar) AR KEL Cloud'u kullanabilirsiniz.

AR KEL Cloud sistemine kayıt olabilmek için ne yapmam gerekiyor?

AR KEL Cloud sistemini kullanabilmek için uyumlu cihazlarından birini satın almanız gerekmektedir.

Eğer firmanız ilk defa AR KEL Cloud sistemini kullanacaksa, firmanıza bir kayıt açılması ve bir yönetici kullanıcısı ve şifresi tanımlanması gerekecektir. İlk defa firma kaydınızı açtırmak için AR KEL Teknik Destek Departmanı'nı aramanız yeterlidir. Telefondaki arkadaşımız, firma bilgilerinizi (firma adı, adresi, firma kontak bilgileri) ve AR KEL Cloud uyumlu cihazınızın üzerindeki etikette bulunan seri numarasını teyit ettikten sonra sisteme giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifrenizi e-mail adresinize gönderecektir.

Bu işlem, her firma için bir kez yapılır. Firma kaydı bir kez açıldıktan sonra, ekleyeceğimiz diğer tüm AR KEL Cloud uyumlu cihazları, üzerlerindeki seri numaraları ile firmanıza kendiniz kaydedebileceksiniz. Ayrıca firmanızdaki diğer kullanıcılar için veya müşterileriniz için kullanıcı hesabı oluşturma yetkilendirme işlemlerini AR KEL Cloud ekranları üzerinden kendiniz kolaylıkla yapabileceksiniz.



ARKEL

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TÜRKİYE

T: +90(216) 540 67 24-25 | F: +90 216 540 6726

info@arkel.com.tr | satis@arkel.com.tr | www.arkel.com.tr



facebook.com / ArkelElektrik
twitter.com / ArkelElektrik
youtube.com / ArkelElektrik
linkedin.com / ArkelElektrik
instagram / arkel_elektronik